



Wizer avvolge i blister e taglia in base alle informazioni impostate (dopo ogni paziente, nucleo, struttura, ...)



Sistema di avvolgimento e separazione

WIZER



Avvolge e taglia automaticamente

In base alle informazioni da ATDPS e/o Vizen, Wizer, dopo la preparazione ed ispezione, avvolge automaticamente le bustine e separa in automatico i rotoli a seconda dei valori impostati (per paziente, per nucleo, per struttura, ...).

Le statistiche dei lavori svolti vengono salvate nel database.



Assortimento automatico con Vizen

Se Wizer è collegato a Vizen, il sistema permette di smistare automaticamente i rotoli che contengono delle bustine non conformi, spostandoli nelle apposite ceste „corretto“ „scorretto“, poste nella parte inferiore del sistema.



Schermo touch all-in-one

Wizer è dotato di uno schermo touch da 10,4" sulla parte anteriore del sistema. Lo schermo è stato progettato per supportare una facile e veloce gestione del Wizer, senza necessità di utilizzare una tastiera o un mouse. Lo schermo è inclinabile per garantire il massimo comfort.

WIZER



WIZER



Modello	Wizer
Dimensioni (L x P x A)	700 x 634 x 1.423 mm (con bobina orizzontale) 1.177 x 634 x 1.900 (con bobina verticale)
Peso	ca. 136 kg
Schermo	Touch Screen 10,4"
Consumo	150 W
Alimentazione	AC 100-240 V, 60 HZ
Temperatura/umidità di funzionamento	0-40°, 10-80 %



IL TEMPO È PREZIOSO

Dedichiamolo alla cura.



Ladurner Hospitalia Srl

Via Max Valier, 3/A | I-39012 Merano (BZ)
+39 0473 27 27 27 | info@ladurner.com | ladurner@pec.ladurner.com
www.ladurner.com | www.ladurner-jvm.it